



BeautyVision UV kamerás intelligens sminktükör

Használati útmutató

A BeautyVision UV kamerás intelligens sminktükör egy Hall kapcsolót használ a be-/kikapcsolási funkció vezérléséhez. A felső fedél kinyitásakor a készülék bekapcsol, a felső fedél bezárásakor pedig kikapcsol. Bekapcsolás után a kijelző automatikusan felébred. Röviden nyomja meg az érintógombot, és a LED fény bekapcsol. A LED világításnak 3 beállítási fokozata van, beleértve a normál fényerőt, a világosabbat és a legfényesebbet. Nyomja meg ismét az érintógombot a fényerő erősségének váltakozásához. 3 fokozat után, ha ismét megnyomja kikapcsol a világítás.

Amikor az érintógombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a készülék átvált az UV-kamera funkcióra. Ekkor a képernyőn megjelennek a kamera által rögzített felvétel és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan és intuitív módon megállapítsák a fényvédő hatékonyságát és azt, hogy egyenletesen fed-e, illetve feltérképezheti bőre állapotát. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintógombot 2 másodpercig, és a készülék kilép az UV-kamera funkcióból.

A fenti célok mellett ez a készülék egy kétszeres nagytűsű tükörrel is fel van szerelve. A készülék gyönyörű megjelenésű, sokoldalú funkciókkal rendelkezik, és kényelmesen hordozható, így kiválóan alkalmas sminkelésre és napi bőrápolásra. Az optimális használat érdekében kérjük, használja a készüléket beltéren vagy kültéren, hűvös és árnyékos helyen.

Termékjellemzők:

Súly: 120 g

Névleges bemenet: 5 V-500 mA


Termék mérete: 101,5 * 100 * 18,6 mm

Akkumulátor kapacitása: 800 mAh

Töltési mód: : USB-C csatlakozó

Teljes feltöltés után használja napi 10 percig, ami körülbelül 10 nap. Egyetlen töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

Termékleírás



1. Érintőgomb

- 1) Érintésre zöld jelzőfény világít, egyszeri megnyomással egyszer felvillan.
- 2) Egyszeri indítás, a LED világítás bekapcsolásának és a fényerő erősségének vezérlése.
- 3) Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az UV-kamera funkciójának bekapcsolásához, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig az UV-kamera funkciójának kikapcsolásához.

2. UV LED fény

3. Kamera

4. Fehér LED fény

5. Kijelző

6. Síktükör

7. 2x nagyítós tükör

8. USB-C típusú csatlakozóaljzat:

Töltés közben a piros jelzőfény mindig világít; teljesen feltöltött állapotban a zöld jelzőfény világít

Használat és óvintézkedések:

1. A tükör kinyitásakor a termékrendszer alapértelmezés szerint elindul és megkezdzi az rendszerindítást.
2. Várja meg, amíg feláll a rendszer, majd nyomja meg a gombot a fehér LED világítás és az UV-kamera (2 másodpercig nyomva tartva) érzékelési funkciójának be- és kikapcsolásának vezérléséhez.
3. A tükör kinyitása után, ha 30 másodpercig nem történik művelet, a rendszer készenléti alvó állapotba lép. Az alvó állapotba lépés után meg kell nyomnia az érintőgombot (1.) a rendszer felébresztéséhez, majd újra engedélyezheti a fehér LED világítást vagy az UV-kamera érzékelési funkcióját.
4. A biztonságos használat érdekében a termékhez mellékelt adatkábelt és a hozzá tartozó bemeneti töltőt használja a töltéshez.
5. A felhasználók nem szedhetik szét és nem szerelhetik össze a terméket engedély nélkül, mivel a nem megfelelő használat károsíthatja a terméket.
6. Kerülje az esőt és a vízbe áztatást.